

## AIDE à la gestion des menus du GH5S

FICHE\_2 ⇒ les boutons de l'appareil

*À quoi servent les boutons de l'appareil photo/vidéo ?*

*haut de l'appareil ; de gche à dte :*



- *molette sur le côté gauche :*
  - retardateur
  - rafale photo
  - simple
- *molette en haut à droite:* mode d'appareil sélectionné : Ici le mode **VIDÉO MANUEL**
- *molette de diaph*
- *Déclencheur*
- **WB**: balance des blancs
- **ISO** : Sélection sensibilité capteur
- **+/-** : choix de cellule surexposé ou sous exposé
- **Fn1**: molette de changement de **Balance des blancs** et des **iso**
- **REC** : lancement / arrêt de l'enregistrement

### Partie devant le cadreur :



- **FN5:** LVF changement de mode pour l'écran de l'appareil photo



- visionnage des photos et vidéo prises

### À côté du viseur :

- molette de modification de la **netteté du viseur**  
*nota bene : à corriger si on utilise le viseur sans sa correction de vue uniquement*
- molette de sélection du mode de **MISE AU POINT**
  - **AFS/AFF:** Mise au point automatique Suivi Constant
  - **AFC:** Mise au point automatique faite une seule fois, ne recalcule pas si ça bouge
  - **MF :** Mise au point Manuelle  
*nota bene : bouton **LOCK** pour bloquer la mise au point automatique sur la partie sélectionnée.*
- Molette de changement du **SHUTTER SPEED**
- **FN2 :** Appuyer pour **changement rapide des Réglages** importants d'enregistrement Il apparaît les choix suivants :
  - **LUT :** choix entre 16 LUT différentes.  
*Celles qui ont un effet **CINÉMA** et permettent un bon étalonnage par la suite :*
    - DCiné
    - Vciné
    - 709L
    - VLogL

- **Format et qualité d'enregistrement** : permet de passer de 25P à 50P pour d'éventuel Ralenti
- **MF**: non modifiable ( utilisez la molette)
- **Histogramme**
- **Mode mesure** : MULTIPLE CENTRE POINT
- **Ouverture** ( diaphragme)
- **Vitesse d'obturation** (shutter speed)
- **Balance des blanc**
- **DISP**: Mode d'affichage de l'écran
- **FN3 et FN4** : affichage de la bulle numérique sur l'écran ( si vert :buller , si orange: débullé)

Tous ces boutons sont paramétrables et vous pouvez apporter des modifications selon votre utilisation.

Pour savoir comment faire, vous pouvez consulter la **fiche d'aide au GH5S n°3**