AIDE à la gestion des menus du GH5S

FICHE _5 ⇒ le cadrage

Comment régler les différentes aides au cadrage de l'appareil ?

Il y a 3 types principaux d'aide sur l'appareil.

1. CADRAGE :
    a. les grilles
    b. la bulle électronique

Elles vont me servir d'**appui au cadrage**

2. EXPOSITION :
    a. les zebra
    b. l'histogramme
    c. la cellule

Ils vont m'aider à **exposer mon image**

3. FOCUS :
    a. le peaking

Il va m'aider à faire la **mise au point** lorsque je filme

Dans cette fiche nous verrons ce qui concerne le CADRAGE

Avec la **molette en haut de l'appareil photo** : **sélectionner** le mode vidéo **Manuel**

1. **Menu Caméra 3/5**



Photo 25

- Stabilisation

NON

Peut être utile si l'on souhaite faire un plan fixe sans trépied. Mais bien penser à le désactiver si on souhaite sentir que la caméra est à l'épaule.

- Conv télé ét

NON

- Zoom num

NON

Permet de transformer son objectif en téléobjectif, attention la qualité se dégrade. N'utilisez qu'en cas d'extrême nécessité.

2. **MENU I** *MENU 5/7 du Menu outil C*



Photo 33

- Visée directe boostée

NON

Éclaircie l'écran, sans éclaircir l'exposition de l'image, permet donc de cadrer correctement dans un environnement peu éclairé.

- Assist Visu V-logL

grisé dans ces réglages, permet d'importer ses propres *luts*

- Grille de ref

Celle de Trois Tiers

À régler ou à enlever selon préférence

- Grille de ref.vidéo

NON

Si l'on veut ajouter des marqueur de RATIO de son image.

De base tout le capteur est utilisé. (cf. fiche N°4 et CaD#7)

- Marqueur Central

NON

À activer si l'on veut un repère central

On retrouve un de ces réglages dans le Menu Bonhomme ½

Photo 41

- <u>Grille de ref vidéo</u>

NON

Permet de sélectionner le RATIO de tournage. (voir cours sur TaD#7 FORMAT)

Je n'oublie pas qu'en appuyant sur DISP (comme expliqué dans fiche N°2) je peux faire apparaître la bulle électronique, qui me permet d'assurer l'horizon de l'image.

Une fois toutes les aides de cadre activées, il me reste celle de l'exposition (fiche n°6) et celle du focus à activés.